

## Описание



- Для установки датчиков LUXA на внешний или во внутренний угол здания/помещения
- Настенный монтаж (во внутренний угол, на внешний угол)