



B.E.G. LUXOMAT® RC-plus next

Инструкция по установке и эксплуатации LUXOMAT® RC-plus next

1. Подготовка к монтажу



- Внимание: все работы, связанные с питанием от сети 110-240 осуществляются квалифицированным электриком! Перед началом работ отключите устройство от сети! Обратите внимание, что LUXOMAT® LC-plus не подходит в качестве детектора вторжений, так как он не оснащен запирающим контактом.
- Гнездо базового углового крепления
- В случае монтажа, по сравнению с предыдущим гнездом "RC-plus", необходимо использовать дополнительную крышку (в комплекте)



5. Ввод в эксплуатацию / Настройки


Режим инициализации

После монтажа и подключения датчика запускается цикл самотестирования. После которого датчик готов к работе и настройки могут быть сделаны вручную или с пульта дистанционного управления.




- Извлеките крышку с легким нажатием
- Настройка времени, значения освещенности и диапазона обнаружения

2. Типы монтажа




- Настенный монтаж
- Монтаж на потолок
- Монтаж на внешний угол, монтируется с разъемом (в комплекте с RC-plus next 280, подробнее п.20)

3. Штепельное гнездо




- Нажмите здесь для разделения корпуса и штепельного гнезда
- Установите гнездо подключаемого модуля с помощью двух винтов и приложенных уплотнительных колец на твердом основании (обратите внимание на вставку соединительного кабеля, смотри пункт 4)
- При подключении штепельного гнезда, возможность поворота до 10° для точной настройки детектора движения.


4. Подключение соединительного кабеля



- Подключение кабеля сверху
- Подключение кабеля снизу
- Подключение кабеля сзади
- Клеммы
(Схемы подключения смотрите пункт 17)




7. Сенсорная часть датчика



- Изменение чувствительности или корректировка посредством поворота головки датчика по вертикали или по горизонтали (Головка датчика по горизонтали = макс. диапазон)
- Точная регулировка датчика по оси

8. Регулировка чувствительности (монтажная высота 2,50 м; монтажная высота мин. = 2,00 м)

(Головка датчика вращается по горизонтали, смотри пункт 7)



- Движение в перпендикулярном направлении 21м.
- Движение по направлению к датчику 7-8 м
- Защита от подкрадывания 1-3 м.

Регулировка диапазона возможна для каждой зоны в отдельности (смотри пункт 5)


6. Заводские настройки



Установить потенциометры в положение "TEST" и "SUN" (дневной режим). будут активны следующие значения:


Настройка времени: 3 мин.
Значение освещенности: примерно 20 люкс
Сброс: настройка на заводские настройки вызывает сброс устройства. (светодиод быстро мигает)

9. Защитные линз-маски для отсечения зон




- Шторка для закрытия от удаленных и близко расположенных объектов
- Шторка для ограничения защиты от подкрадывания


10. Место для монтажа




- Если возможно, монтируйте устройство в безопасном месте (на стене под крышей)
- Влияние погодных условий снижает срок службы устройства. Пожалуйста, обратите внимание на правильность монтажа.



- Минимальное расстояние до коммутируемого освещения, фронтально или сбоку от устройства: не менее 1 м
- Никогда не устанавливайте источники света под датчиками движения!



11. Настройки пульта дистанционного управления



- LUXOMAT® IR-RC (аксессуар, см. пункт 20)
- LUXOMAT® IR-RC-Mini (аксессуар, см. пункт 20)

Внимание: Настройки с пульта дистанционного управления сбрасывают, настройки потенциометров (см. пункт 5) (описание смотрите пункт 12).

12. Функции LUXOMAT® IR-RC

	Разблокировка устройства
	Заданное значение порога освещенности - Дневной режим работы
	Заданное значение порога освещенности- около 100 люкс = Начинающиеся сумерки
	Заданное значение порога освещенности- около 25 люкс = сильные сумерки
	Заданное значение порога освещенности - ночной режим работы
	Автоматическая функция считывания - кнопка для сохранения текущего уровня освещенности
	Заданные значения времени включения от 15 с до 16 мин
	Импульсная функция 1 сек. ON, 9 сек. OFF
	Защита от подкрадывания Включение / выключение
	Светодиодная кнопка включение и выключение функ-ционального индикатора
	Функция сигнала тревоги мигание подключенного источника света после обнаружения движения
	Функции «отпуск» и «комфорт»: автоматическое включение и выключение освещения при достижении настроенного порога освещенности
	Настройка чувствительности: ~ +15 %, ~ -30 %
	Сброс: стирание всех значений установленных помошью пульта ДУ. (Тогда активируются настройки установленные на потенциометрах, смотри пункт 5)
	Блокировка устройства
	Функция "Двойная блокировка": Удерживайте кнопку нажатой, пока светодиоды мигают. Как только светодиоды будут гореть постоянно двойной замок активен..
	Тестовый режим Переключение света ON / OFF при обнаружении движения.
	Свет включен в течение 12 часов/ свет выключен в течение 12 часов: нажав один раз кнопку, свет включается на 12 часов. При нажатии кнопки дважды, свет остается выключенным до следующего вечера (смотри пункт 14).
	Выключение освещения: после этого 2 сек движения не распознаются(позволяет удалиться из диапазона обнаружения) Сброс: Сброс всех функций
	► Внимание: Инфракрасный приемник RC-plus next расположен в щите от подкрадывания.
	13. Функции LUXOMAT® IR-RC-Mini
	Свет включен в течение 12 часов/ свет выключен в течение 12 часов: нажав один раз кнопку, свет включается на 12 часов. При нажатии кнопки дважды, свет остается выключенным до следующего вечера (смотри пункт 14). Сброс: Сброс всех функций

14. Активация "свет выключен"

Из-за защиты диверсионной функция "Свет выкл" деактивирована на заводе-изготовителе. При необходимости он должен быть активирован снова:

1. Отключить питание
2. Подключить питание - начнется цикл инициализации 60 сек. (светодиод мигает, смотри пункт 5).
3. Включение / выключение функции "свет выкл" может быть сделано только во время цикла самотестирования

Для активации функции "свет ВЫКЛ" кнопка "свет ВЫКЛ" должна быть нажата во время цикла самотестирования (светодиод начнет быстро мигать).

RESET Для деактивации "свет ВЫКЛ" кнопка "Сброс" должна быть нажата во время цикла самотестирования (светодиод будет медленно мигать).

Внимание: Реализация "Сброс" с потенциометров (смотри пункт 6) или с помощью пульта дистанционного управления (смотри пункт 12) не влияет на включение / выключение функции "свет ВЫКЛ".

15. Функции «отпуск» и «комфорт»

Продолжительность периода включения может быть скорректирована:

1. "Разблокировать" с помощью пульта ДУ
2. Нажмите "Со". Светодиод будет мигать 10 сек.
3. В течение этих 10 секунд можно выбрать длительность светового периода: например 15 сек. = 15 мин. до 16 мин. = 16 часов.
4. Затем заблокировать устройство с помощью кнопки "Блокировка".
5. Функции «отпуск» и «комфорт» будут активны (деактивация смотри пункт 12)

Внимание: если функции «отпуск» и «комфорт» будут активны при меньшем значении освещенности, то LC-plus включит свет по истечению задержки 60 сек.

16. Настройка времени

Экономия энергии и комфорт благодаря RC-plus next . Это означает: если было обнаружено движение в зоне, защита от подкрадывания (например, крепление над дверным проемом), время будет снижено до 1/4 первоначального времени = энергосбережение.

Отрегулировать задержку = 16 мин.

- a) Движение в защите от подкрадывания = 4 мин.
- b) Движение в других зонах = 16 мин.

Внимание: "Последующая деятельность" будет активирована или деактивирована при следующих условиях:

Последующая деятельность "активна":

- > Аппарат находится в " заводские настройки" (смотри пункт 6)
- > Настройки с дистанционным управлением 15 сек. - 16 мин. (Смотрите пункт 12)

Последующая деятельность "неактивна":


- > Настройки с потенциометром 15 сек. - 16 мин. (Смотрите пункт 5)

17. Измерение дневного света


The RC plus next постоянно изверяет освещение и сравнивает с заданным значением. Датчик отключает освещение через 90 минут, на короткий промежуток времени, для оценки естественного освещения. Если значение будет ниже заданного, то свет включиться.

18. Схема подключения

Стандартный режим (с RC-компенсатором)
Для подавления индуктивных нагрузок, например, контакторы, трансформаторы и люминесцентные лампы, если напряжение индукции этих устройств ведет к повторному включению (такты).




Параллельное соединение датчиков движения (Макс. 5)




Постоянная работа света с внешней кнопкой

Возможно дополнительное ручное переключение. NC-контакт нажать прибл. 0,5 - 2 сек.



Постоянная работа света с внешним переключателем. Возможно переключение вручную (постоянно включен свет). Внимание: свет необходимо отключить вручную.



20. Технические характеристики

Напряжение сети: 230 В~ ± 10%

Номинальная мощность: 16 A реле

Подключаемая нагрузка: 3000 Вт, соф = 1

1500 ВА, соф = 0.5

Дальность действия: 20 м

Таймер задержки: импульс, 15 сек. - 16 мин.

Уровень освещенности: 2 - 2000 люкс

Заводские настройки: Задержка 3мин., уровень освещенности 20 люкс

Зона обнаружения: 130° / 230° / 280°,

360° защита от подкрадывания

Степень защиты / класс: IP54 / II

Размеры: Д 121 x В 71 x Ш 85 мм

Материал: Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната

Цвет: белый/ черный/ коричневый/

Тип монтажа: настенный и потолочный монтаж, RC-plus next 280: монтаж на внешний угол

Подключение соединительного кабеля:

сверху, снизу, сзади

Диапазон регулировки:

Вращение головки датчика: по вертикали (Прибл. ± 15 °), по горизонтали (прибл. ± 45 °)

Электрические регулировки: обычным образом с помощью потенциометров или с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления.

21. Артикул / Номер детали / Аксессуары

LUXOMAT® Датчик движения:

RC-plus next 130	Белый: 97001 Коричневый: 97011 Черный: 97021
RC-plus next 230	Белый: 97002 Коричневый: 97012 Черный: 97022 Серебро: 97042
RC-plus next 280	Белый: 97003 Коричневый: 97013 Черный: 97023

LUXOMAT® Пульт ДУ:

IR-RC (в т.ч. настенный кронштейн)	92000
IR-RC-Mini	92090

LUXOMAT® Цоколь угловой (внешний угол):

RC-plus next ES	Белый: 97004 Коричневый: 97014 Черный: 97024 Серебро: 97044
RC-plus next ES	Белый: 97003 Коричневый: 97013 Черный: 97023

(с LUXOMAT® RC-plus next 280 в комплекте)

Аксессуары:

Подавитель индуктивных нагрузок	10880
Настенное крепление для пультов	92100

11 Как только функция "Перезон / Импульс" активируется, следующие функции будут заблокированы: Функция сигнала тревоги, свет включен в течение 12 часов / свет выключен в течение 12 часов, функции "отпуск" и "комфорт".